

# SERRURE ANTIPANIQUE 833P FONCTION B



## FUHR

Serrure antipanique encastrée fonction B

Fonctionnement :

1) Serrure non verrouillée à la clé

Lors de la fermeture de la porte, le pêne dormant ainsi que les pènes auxiliaires se verrouillent automatiquement.

Côté intérieur : la sortie est libre par barre

Côté extérieur : la béquille est libre. Lors de sa manoeuvre tous les points de verrouillage se rétractent.

2) Serrure verrouillée à la clé

Si la serrure est verrouillée par un tour de clé, la béquille extérieure est bloquée. Lors de la fermeture de la porte, le pêne dormant ainsi que les pènes auxiliaires se verrouillent automatiquement.

Côté intérieur : la sortie est libre par barre

Côté extérieur : la béquille est bloquée. L'ouverture ne peut se faire que par la clé. Après déverrouillage à la clé, la béquille est de nouveau active et l'ouverture de la porte peut se faire.

## Caractéristiques

## Références

Référence	Axe	Sens	Tetiere
1362577N	35	Gauche	24 x 6
1362578N	35	Droite	24 x 6
1362581N	40	Gauche	16 x 3
1362582N	40	Droite	16 x 3

SERRURE ANTIPANIQUE 833P FONCTION B

